

Specifikacija Izdelka

Parametri	Serijski Inverterski Motorji
Sposobnost Pranja	10,0kg
Zmogljivost Sušenja	6,0kg
Model	CP1012WA0
Vhodna Napetost	220-240V~/50-60Hz
Nazivna Moč	1900W
Moč Sušenja	1350W
Pritisk Vode	0,05-0,8MPa
Zunanje Dimenzije (W*D*H) mm	595*628*850
Neto (KG)	70

OPOMBA:

1. Vse slike v priročniku so samo ilustrativne. Morda se razlikuje od naprave, ki ste jo kupili.
2. Odvisno od dejanske funkcionalnosti in fizičnih podatkov.

OPOZORI

Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb pri uporabi opreme upoštevajte naslednje osnovne previdnostne ukrepe

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Uporabiti je treba nov komplet cevi, ki je priložen pralnemu stroju, starega kompleta cevi pa ne smete ponovno uporabiti.
- Naprava ni namenjena osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanji izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali je podala navodila za uporabo naprave. Otroci morajo biti seznanjeni s tem, da se ne smejo igrati z napravo. (To opozorilo ni namenjeno EVROPSKEMU trgu)
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumeli nevarnosti, do katerih lahko pride. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora. (To opozorilo je namenjeno EVROPSKEMU trgu)
- Preproga ne ovira odprtine za pralni stroj, ki ima prezračevalne odprtine v dnu.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj ne bodo v bližini, razen če so ves čas pod nadzorom.
- Ta naprava je primerna za gospodinjske in podobne namene, npr.
 - Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - Kmečke hiše
 - Stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - Nastanitev tipa nočitev z zajtrkom;
 - Skupni prostori v stanovanjskih blokih ali pralnice.
- Upoštevajte, da morata biti napajalna napetost in frekvenca enaki kot pri pralnem stroju.
- Zaradi vaše varnosti mora biti vtič napajalnega kabla priključen v ozemljeno vtičnico. Skrbno preverite in zagotovite, da je vtičnica pravilno in zanesljivo ozemljena.
- Ne uporabljajte vtičnice z nazivnim tokom, ki je manjši od nazivnega toka pralnega stroja.
- Ne uporabljajte pralnega stroja, če deli manjkajo ali so poškodovani.
- Nikoli ne izvlecite vtiča z mokrimi rokami.
- Takoj zamenjajte strgane napajalne kable, zrahljane vtiče/električne vtičnice.

Varnostni ukrepi

- Pred čiščenjem ali servisiranjem pralni stroj izključite iz električnega omrežja.
- Preden odprete vrata, preverite, ali je voda v bobnu odtekla. Ne odpirajte vrat, če so vidni znaki vode.
- Steklena vrata se lahko med delovanjem zelo segrejejo. Med delovanjem pralnega stroja se otroci in hišni ljubljenci naj ne približujejo pralnemu stroju.
- Usposobljeni tehnik mora priključiti naprave v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi varnostnimi predpisi.
- Pred uporabo stroja je treba odstraniti vso embalažo in transportne vijake. V nasprotnem primeru se lahko pralni stroj med pranjem oblačil resno poškoduje.
- Uporaba vnetljivih, eksplozivnih ali strupenih topil je prepovedana. Bencin, alkohol itd. se ne smejo uporabljati kot čistila. Izberite samo detergente, ki so primerni za strojno pranje.
- Pazite, da se ne opečete, ko pralni stroj odvaja vročo vodo.
- Ne potegnite za napajalni kabel, da bi izklopili pralni stroj iz električnega omrežja. Vtič vedno trdno primite in ga potegnite naravnost iz vtičnice.
- Če stare enote ne uporabljate več, priporočamo, da odstranite vrata in odklopite napajalni kabel.
- Embalažni materiali so lahko nevarni za otroke. Vse embalažne materiale (plastične vrečke, peno itd.) hranite stran od otrok.
- Ne vzpenjajte se ali sedite na zgornji pokrov stroja.
- Hišni ljubljenci in otroci lahko zlezejo v stroj. Pred vsakim posegom preverite stroj.
- Ne naslanjajte se na vrata pralnega stroja.
- Naprave ne smete vgraditi za zaklenjenimi vrati, drsnimi vrati ali vrati s tečaji, ki omejujejo popolno odpiranje vrat sušilnega stroja.
- Neopranih predmetov ne sušite v sušilnem stroju (IEC 60335-2-11).
- Predmete, obarvane s snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, parafin, odstranjevalci madežev, terpentini, voski in odstranjevalci voska, je treba očistiti v vroči vodi z ustrezno količino detergenta in nato posušiti v sušilnem stroju.
- Izdelkov, kot so penasta guma (lateks), kape za prhanje, vodoodporni tekstil in izdelki z gumijasto podlago, pa tudi oblačil ali blazin, opremljenih z oblazinjenjem iz pene, ni mogoče sušiti v sušilnem stroju.
- Mehčalec tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo mehčalca tkanin.

Pomembne Opombe

- Gospodinjski pralni stroji niso vgrajeni.
- Ta pralni stroj je namenjen samo za notranjo uporabo.
- Prepričajte se, da so vsi žepi prazni. Ostri in trdi predmeti, kot so kovanec, broška, žebelj, vijak, kamen itd. lahko povzročijo resne poškodbe pralne naprave.
- Ne pozabite takoj po pranju oblačil odklopiti vode in elektrike.
- Pralnega stroja ne smete namestiti v kopalnice ali zelo vlažne prostore ter v prostore z eksplozivnimi ali jedkimi plini.
- Pred prvim pranjem oblačil je treba v pralnem stroju izvesti celoten krog programa brez oblačil.
- Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela pralnega stroja, razen če je to jasno priporočeno v uporabniških navodilih za popravilo in če imate za to ustrezno znanje in veščine.
- Prepovedano je čiščenje preprog in modrčkov z žičnimi opornicami.
- Pri čiščenju nikoli ne dodajajte vode ročno.
- Pri ravnanju s strojem je treba iz njega najprej izčrpati morebitno stoječo vodo. S strojem ravnajte previdno. Pri dvigovanju nikoli ne držite vseh štrlečih delov stroja. Vrata stroja se med transportom ne morejo uporabljati kot ročaj.
- Na dovod hladne vode lahko priključite samo pralne stroje z enojnim dovodnim ventilom. Pralne stroje z dvojnimi dovodnimi ventili lahko priključite tako na sisteme za oskrbo s toplo kot tudi s hladno vodo.
- **OPOZORI:** Nikoli ne ustavite sušilnega stroja pred koncem cikla sušenja, razen če ste vse predmete hitro odstranili in razporedili, da se toplota razprši.
- **OPOZORI:** Naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalna služba.