

### 1. Opozorilo

**Opozorilo:** Okrog aparata ali znotraj vgrajene strukture ne sme biti ovir, ki bi onemogočale prosto prezračevanje.

**Opozorilo:** Prepovedano je pospeševanje procesa odtaljevanja z uporabo mehanskih pripomočkov ali katerega koli drugega načina, ki ga proizvajalec ni priporočil.

**Opozorilo:** Ne poškodujte krogotoka hladilne naprave.

**Opozorilo:** Ne uporabljajte nobenih električnih naprav znotraj komore za hrano naprave, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

**SI** **Opozorilo:** V zamrzovalni predal ne postavljajte tekočih pijač ali hrane v steklenih posodah, da preprečite razbitje in poškodbe.

**Opozorilo:** Če je hladilnik izključen, ga je treba ponovno vključiti šele po 5 minutah, da preprečite poškodbe kompresorja.

**Opozorilo:** Če med uporabo opazite kakršne koli žive dele, nenavaden hrup, vonj, dim ali druge nenormalnosti, je nujno takoj izklopiti napravo in nemudoma kontaktirati poprodajno službo podjetja.

**Opozorilo:** Izogibajte se postavljanju prstov ali rok pod hladilnik, še posebej na zadnji spodnji strani, saj lahko ostri predmeti povzročijo poškodbe.

**Opozorilo:** Otroci se ne smejo igrati ali plezati po hladilniku. Starši morajo nadzorovati otroke, da preprečijo morebitno nevarnost.

**Opozorilo:** Izogibajte se stiskanju rok med vrata, ko jih odpirate ali zapirate, da preprečite, da bi si ujeli prste. Za odpiranje ali zapiranje vrat vedno uporabljajte ročaj na vratih.

#### Za hladilne naprave s klimatskim razredom

Glede na klimatski razred je ta hladilni aparat namenjen uporabi v območju okoljskih temperatur, kot je določeno v spodnji tabeli.

Klimatski razred je naveden v tabeli s podatki. Izdelek mogoče ne bo pravilno deloval pri temperaturah zunaj določenega območja.

Klimatski razred najdete na nalepki v notranjosti vašega hladilnika.

#### Primerno temperaturno območje

Hladilna naprava je zasnovana za normalno delovanje v temperaturnem območju, določenem z razredom.

| Razred                        | Simbol | Temperaturni razpon okolice (°C) |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| Podaljšan temperaturni razpon | SN     | +10 do +32                       |
| Zmerno                        | N      | +16 do +32                       |
| Subtropski                    | ST     | +16 do +38                       |
| Tropski                       | T      | +16 do +43                       |

#### OPOMBA

Hladilna zmogljivost in poraba energije hladilnika lahko vplivata na temperaturo okolice, pogostost odpiranja vrat in lokacijo hladilnika. Priporočamo, da ustrezno prilagodite nastavitve temperature.



**Opozorilo:** Tveganje požara/vnetljivih snovi

**Opozorilo:** Pri postavitvi naprave zagotovite, da napajalni kabel ni ujet ali poškodovan.

**Opozorilo:** Izogibajte se nameščanju več prenosnih vtičnic ali napajalnikov na zadnji strani naprave.

Otroci, stari od 3 do 8 let, ne smejo nalagati in razkladati hladilne naprave.

Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno povišanje temperature v predelkih naprave.

Redno čistite površine, ki so v stiku s hrano, in dostopne drenažne sisteme.

Očistite rezervoarje za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; splaknite sistem za vodo, povezan z dovodom vode, če voda ni bila porabljena 5 dni.

Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah v hladilniku, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.

Dvozzvezdični predeli za zamrznjeno hrano so primerni za shranjevanje že zamrznjene hrane, pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.

Eno-, dvo- in trivzzvezdični predeli niso primerni za zamrzovanje sveže hrane.

Če hladilna naprava dlje časa ostane prazna, jo izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v napravi.

## 2. Opozorila

**Opozorila:** Napajalna napetost tega izdelka mora ustrezati napajalni napetosti, navedeni na ploščici z oznako, in uporabljena mora biti standardna neodvisna trihole vtičnica z nazivnim tokom 10 A ali več, ki je ozemljena.

Izogibajte se uporabi ene vtičnice za več naprav, da preprečite pregrevanje in morebitne požarne nevarnosti.

**Opozorila:** Izogibajte se vlečenju električnega kabla z roko. Vedno držite in izvlecite napajalni priključek iz vtičnice, da prekinete napajanje.

Ne dotikajte se električnega kabla ali priključka z mokrimi rokami, da preprečite nevarnost električnega udara.

**Opozorila:** Ne dovolite, da hladilnik ali kakršna koli težka obremenitev pritiska na električni kabel, in izogibajte se ekstremnemu upogibanju električnega kabla.

Poškodovan ali oluščen električni kabel lahko povzroči požar ali nevarnost električnega udara.

Če je električni kabel poškodovan ali prerezan, takoj kontaktirajte poprodajno službo za pomoč.

**Opozorila:** Ne shranjujte v hladilniku vnetljivih ali eksplozivnih materialov, korozivnih kislin ali alkalnih snovi.

**Opozorila:** Ne uporabljajte hladilnika v deževnih pogojih ali pod neposredno sončno svetlobo.

**Opozorila:** Ne postavljajte posod s tekočinami na hladilnik, saj lahko poškodba ali prevračanje posode ogrozi električno izolacijo hladilnika, kar vodi do nevarnosti električnega udara ali požara.

**Opozorila:** Hladilnika ni dovoljeno razstavljati ali spreminjati brez dovoljenja. Popravila hladilnika morajo opraviti strokovnjaki.

**Opozorila:** V primeru uhajanja katerega koli vnetljivega plina, kot je zemeljski plin, najprej zaprite ventil za uhajanje, nato odprite okno za prezračevanje. Ne izključujte priključka hladilnika takoj, da se izognete nevarnosti požara ali eksplozije zaradi električnih isker.

**SI** **Opozorila:** Hladilne naprave, še posebej hladilniki-zamrzovalniki tipa I, morda ne bodo delovali dosledno, če bodo dlje časa nameščene pod hladnim koncem temperaturnega območja, za katerega so zasnovane. To lahko povzroči odtaljevanje vsebine ali pretoplo temperaturo v predalu za zamrznjeno hrano.

**Opozorila:** Gazirane pijače se ne smejo shranjevati v predalih za zamrznjeno hrano ali omarah, niti v nizkotemperaturnih predalih ali omarah. Poleg tega nekaterih izdelkov, kot je ledena voda, ne smete uživati, ko so prehladni.

**Opozorila:** Ne prekoračite priporočenih časov shranjevanja, ki jih navajajo proizvajalci hrane, za katerokoli vrsto hrane.

**Opozorila:** Poskrbite za ustrezne ukrepe za preprečevanje prekomernega dviga temperature zamrznjene hrane med odtaljevanjem hladilne naprave. Za preprečitev prekomernega dviga temperature lahko uporabite različne materiale za zavijanje hrane.

**Opozorila:** Dvig temperature zamrznjene hrane med ročnim odtaljevanjem, vzdrževanjem ali čiščenjem lahko skrajša njeno shranjevalno dobo.

**Opozorila:** Poskrbite za ustrezno shranjevanje zamrznjene hrane v daljših obdobjih, ko hladilni aparat ne deluje, na primer med izpadom električne energije ali okvaro hladilnega sistema.

**Opozorila:** Ko začasno ali trajno izklapljate hladilno napravo, jo izpraznite, očistite in posušite ter pustite vrata ali pokrove priprte.