1 -Varnostne informacije

Pred prvim vklopom aparata preberite naslednje varnostne nasvete!

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih prostorih:
  - v kuhinjah osebja trgovin, pisarn in v drugih delovnih okoljih;
  - na kmetijah;
  - za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
  - v nastanitvah nočitev z zajtrkom.

  Drugačna uporaba aparata kot v gospodinjstvih ali v drugem okolju, da na primer aparat uporabljajo strokovnjaki ali kvalificirani uporabniki v komercialne namene, ni dovoljena niti v zgoraj navedenih primerih. Če aparat uporabljate drugače, kot je opisano zgoraj, bo življenjska doba aparata krajša in lahko se izniči garancija proizvajalca. Škode na aparatu ali druge škode ali poškodb, ki bi nastale zaradi drugačne uporabe kot je domača uporaba ali uporaba v gospodinjstvu (čeprav bi nastala v domačem okolju ali v gospodinjstvu) proizvajalec ne bi sprejel v polnem obsegu, kot je predvideno z zakonom.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovem serviserju.

1 -Varnostne informacije

- Uporabljajte samo priložene komplete cevi za priključek dovoda vode (ne uporabljajte starih kompletov cevi).
- Tlak vode mora biti med 0,03 MPa in 1 MPa.
- Prepričajte se, da preproge ne ovirajo podnožja ali prezračevalnih odprtin.
- Zadnji del cikla pralno-sušilnega stroja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da predmeti ostanejo na temperaturi, ki zagotavlja, da se ne poškodujejo.
- Po instalaciji mora biti aparat nameščen tako, da je priključek dostopen.
- Aparata ne smete vgraditi za vrata, ki se lahko zaklenejo, drsna vrata ali vrata s tečajem na nasprotni strani od pralno-sušilnega stroja, pri čemer bi bilo omejeno popolno odpiranje vrat pralno-sušilnega stroja.
- Največja količina suhih oblačil je odvisna od uporabljenega modela (glejte nadzorno ploščo).
- Če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije, aparata ne smete uporabljati.
- V pralno-sušilnem stroju ne sušite neopranih predmetov.
- Predmete, ki so se umazali s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, voski in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v pralno-sušilnem stroju oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta.
- Predmetov, kot so penasta guma (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljiv tekstil, izdelki z gumijasto podlogo in oblačila ali blazine, opremljene z blazinicami iz penaste gume, se ne sme sušiti v pralno-sušilnem stroju.
- Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih za mehčalce tkanin.
- Predmeti, ki so popackani z oljem, se lahko spontano vnamejo, zlasti če so izpostavljeni virom toplote, na primer v pralno-sušilnem stroju. Predmeti se segrejejo, kar povzroči oksidacijsko reakcijo v olju. Oksidacija povzroča toploto. Če toplota ne more uhajati, se predmeti lahko segrejejo do te mere, da se vnamejo. Kopičenje, zlaganje ali skladiščenje predmetov, ki so umazani z oljem, lahko prepreči uhajanje toplote in s tem povzroči nevarnost požara.

- ► Če se ni mogoče izogniti temu, da bi tkanine, ki vsebujejo rastlinsko ali jedilno olje ali so bile onesnažene s sredstvi za nego las, vstavili v sušilni stroj, jih je treba najprej oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta – s tem se nevarnost zmanjša, vendar se ne odpravi.
- ► Odstranite vse predmete iz žepov, kot so na primer vžigalniki in vžigalice.
- ► Če si želite ogledati tehnične podatke izdelka, glejte spletno mesto proizvajalca.

Električni priključki in varnostna navodila

- ► Tehnični podatki (napetost in tok) sta navedena na plošči izdelka.
- ► Prepričajte se, da je električni sistem ozemljen in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi ter da je (električna) vtičnica skladna z vtičem aparata. V nasprotnem primeru pridobite strokovno pomoč usposobljene osebe.
- ► Uporabo pretvornikov, razdelilnikov ali podaljškov močno odsvetujemo.
- ► Pred čiščenjem ali vzdrževanjem pralnega stroja iztaknite aparat iz električne vtičnice in zaprite pipo za vodo.
- ► Med iztikanjem aparata iz električne vtičnice ne vlecite za napajalni kabel ali aparat.
- ► Pred odpiranjem vrat se prepričajte, da v bobnu ni vode.

OPOZORILO!

Voda lahko med ciklom pranja doseže zelo visoke temperature.

- ► Pralnega stroja ne izpostavljajte dežju, neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim vplivom. Zaščitite pred morebitnim zmrzovanjem.
- ► Med premikanjem pralnega stroja ga ne držite za gumbe ali predal za detergent; med transportom nikoli ne naslanjajte vrat na voziček. Priporočamo, da pralni stroj dvigneta dve osebi.
- ► V primeru okvare in/ali napačnega delovanja izklopite pralni stroj, zaprite vodovodno pipo in ne posegajte v aparat. Takoj se obrnite na servisni center in uporabljajte izključno originalne nadomestne dele. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko zmanjšate varnost aparata.

Predvidena uporaba

Ta aparat je namenjen samo za pranje in sušenje perila, ki ga je mogoče prati v pralnem stroju. Vselej upoštevajte navodila na etiketi vsakega oblačila. Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi.

Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.