1-Varnostne informacije

Pred prvim vklopom aparata preberite naslednje varnostne nasvete!

OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- Preverite, ali je prišlo do poškodb zaradi transporta.
- Prepričajte se, da so odstranjena vsa transportna varovala.
- Odstranite vso embalažo, pri čemer mora embalaža biti zunaj dosega otrok.
- Aparat je težek, zato sta za premikanje potrebni najmanj dve osebi.

Vsakodnevna uporaba

- To napravo lahko uporabljajo osebe, starejše od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
- Otrokom ali hišnim ljubljenčkom ne dovolite, da se približajo aparatu, ko so vrata odprta.
- Pralna sredstva hranite izven dosega otrok.
- Potegnite zadrge, pritrdite ohlapne niti in poskrbite za majhne predmete, da preprečite zapletanje perila. Po potrebi uporabite ustrezno vrečko ali mrežo.
- Ne dotikajte se ali uporabljajte aparata bosi ali z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- Ne prekrivajte ali zapirajte aparata med delovanjem ali pozneje, da bo lahko vlaga izhlapela.
- Ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage na aparat.
- Ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivega detergenta ali kemičnega čistilnega sredstva v neposredni bližini aparata.
- Ne uporabljajte vnetljivih razpršil v bližini aparata.
- V aparatu ne perite oblačil obdelanih s topili, ne da bi jih prej posušili na zraku.

1-Varnostne informacije

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- Ne odstranjujte ali vstavljajte vtiča v prisotnosti vnetljivega plina.
- Ne perite penaste gume ali materialov, podobnih gobici.
- Ne perite perila, ki je onesnaženo z moko.
- Med pranjem ne odpirajte predala za pralna sredstva.
- Med pranjem se ne dotikajte vrat, saj se ta segrejejo.
- Ne odpirajte vrat, če je nivo vode vidno nad odprtino.
- Ne odpirajte vrat na silo. Vrata so opremljena s samozaklepno napravo in se bodo odprla kmalu po končanem postopku pranja.
- Izklopite aparat po vsakem programu pranja in pred kakršnim koli rednim vzdrževanjem ter izključite aparat iz električnega omrežja, da prihranite elektriko in zaradi varnosti.
- Pri odklapljanju aparata držite vtič in ne kabla.
- Poskrbite, da bo soba suha in dobro prezračena. Temperatura okolice mora biti med 5 °C in 35 °C.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na dnu s preprogo oz. podobnimi predmeti.
- Poskrbite, da okoli aparata ni praha in vlaken.
- Pred uporabo se prepričajte, da je v notranjosti aparata samo perilo, da ni hišnih ljubljenčkov ali otrok.
- Samo suhe tkanine, oprane v vodi.
- Pazite, da stroja ne obremenite več kot je dopustna obremenitev.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Mehčalce ali podobne izdelke uporabljajte tako, kot je določeno na embalaži proizvajalca.
- Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da oblačila ostanejo pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- Med delovanjem aparata nekaj časa ne puščajte brez nadzora. Če je predvidena daljša odsotnost, je treba cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izklopite električno omrežje.
- Ne izklapljajte aparata, dokler se sušilni cikel ne konča, razen če se vsi predmeti hitro odstranijo in razporedijo, tako da se lahko toplota sprosti.

1-Varnostne informacije

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

V aparatu ne sušite naslednjih predmetov:

- Predmeti, ki niso oprani.
- Predmeti, ki so bili kontaminirani z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, voski, odstranjevalci voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Te predmete je treba vedno najprej oprati ročno v vroči vodi z dodatno količino pralnega sredstva, nato pa jih pred sušenjem v aparatu posušiti na prostem.
- Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnila (npr. blazine, jakne), saj lahko polnilo izstopi, in nastopi tveganje vžiga v aparatu.
- Predmeti, ki vsebujejo velik delež gume, penaste gume (pena iz lateksa) ali materialov, podobnih gumi, kot so kape za prhanje, nepremočljiv tekstil, gumirani predmeti in oblačila ter blazine s polnilom iz penaste gume.

Po vsakem programu sušenja izklopite aparat, da prihranite elektriko in zagotovite varnost.

Vzdrževanje/čiščenje

- Če otroci izvajajo čiščenje in vzdrževanje, morajo biti pod nadzorom.
- Pred kakršnim koli rednim vzdrževanjem odklopite aparat iz napajalne vtičnice.
- Poskrbite da bo spodnji del odprtine čist in da bodo odprta vrata in predal za pralna sredstva, če aparata ne uporabljate, da preprečite nastanek vonjav.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte vodnega razpršilnika ali pare.
- Poškodovani napajalni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne poskušajte popravljati sami. Za popravilo se obrnite na našo službo za stranke.
- Iz naprave odstranite vse tujke, kot so kovinski predmeti, kemikalije, lomljivo blago, prižgane sveče, prižgane cigarete itd.

1-Varnostne informacije

Namestitev

- Poskrbite za mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Aparata ne namestite za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani vrat aparata, saj to omejuje popolno odpiranje vrat aparata.
- Aparat je treba namestiti na mesto z dobrim prezračevanjem. Poskrbite za mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat.
- Aparata nikoli ne nameščajte na prostem v vlažnem prostoru ali na območjih, kjer lahko pušča voda, na primer pod ali blizu umivalnika. V primeru puščanja vode izklopite napajanje in pustite, da se stroj naravno posuši.
- Aparat namestite ali uporabljajte samo kadar je temperatura nad 5 °C.
- Aparata ne postavite neposredno na preprogo ali blizu stene ali pohištva.
- Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi ali bližini virov toplote (npr. peči, grelniki).
- Električni podatki na ploščici s podatki se morajo ujemati z napajanjem. Če se podatki ne ujemajo, se obrnite na električarja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Poskrbite, da se uporabljata le priloženi električni kabel in komplet cevi.
- Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če je poškodovan, naj ga zamenja električar.
- Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi lahko dostopna. Aparat mora biti ozemljen. **Samo za Združeno kraljestvo:** Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-polnim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega v standardno 3-polno (ozemljeno) vtičnico. Ne odrežite ali odstranite tretjega pola (ozemljitev). Ko je aparat nameščen, mora biti vtič dostopen.
- Poskrbite, da so cevni spoji in priključki čvrsto pritrjeni in da ni puščanja.

Predvidena uporaba

Ta aparat je namenjen pranju in sušenju perila, ki je primerno za strojno pranje. Upoštevajte navodila na etiketi posameznega oblačila. Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni zasnovan za komercialno ali industrijsko uporabo.

Aparata ni dovoljeno spreminjati ali predelovati. Nenamerna uporaba lahko povzroči nevarnost in izgubo garancije in odškodninskih zahtevkov.